ステレオインテグレーテッドアンプ・FM/AM チューナー

X-SG7

# 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとう ございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読み のうえ、説明の通り正しくお使いくださ

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みくだ さい。

本機は日本国内専用モデルですので、外 国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION





# KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- ●商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。 お客様相談室 (東京) 電話 (03) 3477-5335 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 (大阪)電話(06)6357-5335 〒534-0024 大阪市都島区東野田町 1-20-5(大阪京橋第一生命ビル)
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド サービス網」をご参照のうえ、最 寄りのサービスセンター、サービスステーションにご相談ください。

**KENWOOD** 

B60-4357-00 00 (MA) (J) [AP] 9902

## アビーノシリーズについて

アビーノシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。 本システムでは、さまざまな組み合わせをお好みで選び、お買い上げいただけます。 システムの組み合わせかたはお客様のご自由ですが、それぞれの機器をシステムコントロール接続すると、次の ような便利なシステム操作ができますので、必要に応じてお買い求めください。

### リモートコントロール

アンプ・チューナーに付属するリモコンで、ソース機器(CDプレーヤー、カセットデッキ、 MDレコーダー)の基本操作をすることができます。

### オートマチックオペレーション

ソース機器側の再生を始めると、アンプ・チューナーの入力切換が自動的にその機器の入 カに切り換わります。また、アンプ·チューナーで入力切換を選ぶと、入力のソース機器 が自動的に再生を始めます。

### シンクロ録音

CDまたはMDから録音するときに、ソース機器(CDプレーヤーまたはMDレコーダー)の再 生を始めると、連動して録音機器(MDレコーダーまたはカセットデッキ)の録音をスター トさせることができます。(MDレコーダーどうしの録音はできません。) また、CDやMDのワンタッチエディット録音などの便利な機能が使えます。

### タイマー動作

アンプ・チューナーの時計機能を使って、ソース機器(CDプレーヤー、カセットデッキ、 MDレコーダー)のタイマー再生、タイマー録音ができます。

## アビーノSG-7シリーズのシリーズ構成

R-SG7(アンプ・チューナー)

X-SG7(カセットデッキ)

DP-SG7(CDプレーヤー)

DM-SG7(MDレコーダー)

# 取扱説明書について

アビーノSG-7シリーズの中にはR-SG7(アンプ・チューナー)、DP-SG7(CDプレーヤー)、X-SG7(カセットデッ キ)を説明したシステム説明書が付属している機種と、お買い上げの機種だけ(単独)の説明書が付属している機種 があります。これは、別売の機器を後でお買い上げになっても、システム操作が簡単にできるように説明されて いるためです。お買い上げの機種にあわせて、必要な部分だけをお読みください。

なお、アビーノSG-7シリーズのうち、DM-SG7(MDレコーダー)につきましては、接続のしかただけをシステム 説明書で説明しています。詳しい操作のしかたにつきましては、DM-SG7に付属の取扱説明書をご覧ください。

機類名 (お買い上げの機種名)	付属する取扱説明書 (説明している機種名)
基本システム (R-SG7、DP-SG7)	システム説明書(R-SG7、DP-SG7、X-SG7)
アンプ・チューナー (R-\$G7)	システム説明書(R-SG7、DP-SG7、X-SG7)※
CDプレーヤー (DP-SG7)	単独説明 <b>書</b> (DP-SG7)
カセットデッキ (X-SG7)	単独説明書(X-SG7)
MDレコーダー (DM-SG7)	単独説明書(DM-SG7)

※ システム説明書は、基本システム(R-SG7、DP-SG7)およびアンプ・チューナー(R-SG7)に 付属しています。アンプ・チューナー(R-SG7)を単独でお買い上げの場合、CDプレーヤー (DP-SG7)は別売となりますのでご了承ください(説明文中では表記していません)。

# 目次

141.11-


14 ( 00) 10
<b>もく</b> じ3 .
本機の特徴4
安全編
▲ 安全上のご注意5
準 備 編 音を出す前に
接続のしかた11
アンテナの接続11
オーディオコードの接続12
スピーカーの接続14
システムコントロールコード 電源コードの接続 15
各部のなまえと働き16
本体部16
リモコン部18
リモコンの使いかた19
基礎編
音を出してみましょう20
基本的な使いかた20
CDを聴く22
テープを聴く24
ラジオ放送を聴く28
録音してみましょう30
録音のしかた30


	来	L	ð	ď	ΙĠ	D'	ŋ	Ŧ	ţ	
--	---	---	---	---	----	----	---	---	---	--

CDを聴く33
曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生)33
繰り返し聴く (リピート再生)35
予期しない曲順を楽しむ(ランダム再生)36
便利なCD録音37
便利なCD録音のタイプを選ぶ37
テープの長さに応じて曲順を入れ替える
(タイム編集録音)38
いい曲があれば、その曲だけ録音する
(ワンタッチエディット1曲録音)39
一枚のCDをワンタッチで録音する
(ワンタッチエディット全曲録音)40
高音質で聴く(ピュアA)41
ピュアAモードで聴く41
時刻合わせ42
タイマーを使う43
オペレート イージー トゥー ユース タイマー(O.T.T.) 43
おやすみタイマー43
プログラムタイマー予約44
知識編
知っていると何かと便利です
知ってかきましょう *** 47

っておきましょう	47
ディスクとテープの取り扱いかた	47
メンテナンス	10

メンテアンス		•••••	
<del>4</del> 44	•		
参考			******
障かな?と思ったら	; · · · ·		





## R-SG7/DP-SG7/X-SG7 (JA)

# 本機の特徴

## ■ 高音質低ひずみを追求したアンプ部

小音量時の高音質モード "ピュア A"

セットのそばで聴くときや、夜間など小音量で聴くときは、純A級動作モード(ピュアA)にすることをおすすめし ます。滑らかな高音質をお楽しみいただけます。大きめの音量で聴くときは、通常のモードでお楽しみください。

## ■ 音質と安定性を追求した CDプレーヤー部

● 新開発の D.R.I.V.E. IC を搭載

微小レベルでのひずみを飛躍的に改善するD.R.I.V.E. (Dynamic Resolution Insentive Vector Enhancement) IC を搭載して、CD の可能性を最大限に引き出します。

## ■便利で簡単な操作

イージーオペレーション

アピーノシリースをシステムコントロール接続すると、R-SG7の入力切換キーで入力(TAPE, TUNER, CD, MD) を切り換えるだけで、選んだ機器が再生を始めます。逆に、目的の機器を再生させると、入力切り換えが自動的に その機器に切り換わります。

● CD TEXT 対応

CDテキストが記録されているディスクのタイトル、曲名がMDプレーヤー(DM-SG7/別売)に表示されます。

● 便利な編集録音

タイム編集録音:指定時間内に曲がとぎれないように録音します。

ワンタッチェディット機能:CDを聴いていて、好きになった曲だけワンタッチでテープに録音したり、1枚ま るごとワンタッチで録音できます。

カンタン操作のタイマー

日覚まレタイマー、おやすみタイマーが簡単にセットできます。 毎日働くプログラムタイマーも予約しておけます。


### 付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。


### R-SG7で使用する付属品

(R-SG7を単独でお買い上げのときは、この付属品のみ 付属しています。)

AM ループアンテナ(1個)



FM 室内アンテナ(1本)



A70-1393-85




# DP-SG7で使用する付属品※

オーディオコード(1本)

システムコントロール コード(1本)





X-SG7(別売)に付属する付属品

オーディオコード(2本)

システムコントロール コード(1本)





\* 基本システム(R-SG7、DP-SG7)をお買い上げのときは、DP-SG7で使用する付属品はR-SG7の箱に入っています。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

## 絵表示について -

この取扱説明書(安全編)では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読み ください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

# ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

# 絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令 上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

この機器は、交流100ボルト専用 です。

> 指定以外の電源電圧で使用しない でください。

火災 · 感電の原因となります。

# 放熱に注意

設置の際は、壁から10cm以上離 してください。

機器のカバー等にある穴は、放熱 のための通風孔ですので、ふさが ないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにし て使用しない。
- ■風涌しの悪い狭い 所に押し込まない。
- 布を掛けたり、じゅ うたん、布団の上において使用 しない。

通風孔がふさがると、内部に熱が こもり、火災の原因となります。

# 風呂、シャワー室では使用し ない



風呂、シャワー室など湿度の高い ところや、水はねのある場所では 使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



# 雷源コードの取扱い

電源コードを傷つけたり、加工し たり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、加熱したり、ス テープルや紅などで固定しないで ください。また、電源コードの上 に重いものをのせたり、コードが 本機の下敷きにならないようにし てください。コードを敷物などで 覆ってしまうと、気づかずに重い ものをのせてしまうことがありま

コードが傷つき、火災・感電の原 因となります。



電源コードが傷ついたら(芯線の 露出、断線など)修理をご依頼く ださい。

そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。



# 異常が起きた場合は

煙が出たり、変な臭いや音がする 場合は、すぐに電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電 の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確 かめてから修理をご依頼くださ



# 電源プラグは清潔に

因となります。

電源プラグの刃および刃の付近に 埃や金属物が付着している場合 は、電源プラグを抜いてから乾い た布で取り除いてください。 そのまま使用する と、火災・感電の原

ケースを絶対に開けないでください

り、改造をしないでください。

火災・感電の原因となります。

点検、修理は販売店また

は当社サービス拠点にご

依頼ください。

機器の裏ぶた、カバーを開けた

内部には電圧の高い部分があり、


# 落下した機器は使わない

機器を落としたり、カバーやケー スがこわれた場合は、電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセン トから抜いて、点検、修理をご依頼 ください。

> そのまま使用する と、火災・感電の 原因となります。

# 雷が鳴り始めたら

アンテナ線や電源プラグには触れ ないでください。 感電の原因となります。



# 機器の内部に水や異物を入れない

機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の 原因となります。

機器の通風孔、開口部から内部に金 属類や燃えやすいものなどを差し込 んだり、落とし込んだりしないでく ださい。 火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入った場合 は、まず電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

# 電池は放置しない

電池は、幼児の手の届かないとこ ろへ置いてください。ボタン電池 など小型の電池は特にご注意下さ


電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくだ さい。

# 乾電池は充電しない

乾電池は充電しないでください。 雷池の破裂、液漏れにより、火災・ けがの原因となります。





コードの被覆が溶け て、火災・感電の原因と なることがあります。



# 不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないでく ださい。

落ちたり、倒れたり してけがの原因とな ることがあります。



# 湿気やほこりのある場所に置 かない

→ 油煙や湯気の当たる調理台、加湿 器のそば、湿気やほこりの多い場 所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあ ります。



# 温度の高い場所には置かない

窓を閉めきった自動車の中や、直 射日光があたる場所など、異常に 温度が高くなる場所に放置しない でください。

> 本体や部品に悪い影響を与え、火 災の原因となることがあります。



# 雷源プラグの抜き差しは

ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。

感電の原因となることがありま

電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。

発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店に コンセントの交換を依頼してくだ さい。

電源プラグを抜くと きは、電源コードを 引っ張らないでくだ さい。



コードが傷つき、火災・感電の原 因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてくださ

電源プラグはコン セントに根元まで 確実に差し込んで ください。



差し込みが不完全ですと発熱した り埃が付着して火災の原因となる ことがあります。また、電源プラ グの刃に触れると感電することが あります。


# 長期間使用しないときは




旅行などで長期間、ご使用になら 派行などで長期间、こぼ用になった ないときは、安全のため必ず電源 プラグをコンセントから抜いてく

火災の原因となることがありま す。

# 指定以外のコードを使わない



# 指定機器以外の物を乗せない



らはみ出るような大きな物を置か ないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落 下して、けがの原因となることが あります。



# アンテナ工事

アンテナ工事には、技術と経験が 必要ですので、販売店にご相談く ださい。

アンテナは送配電線から離れた場 所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の原 因となることがあります。

# 機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がっ たりしないでください。特にお子 様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けが の原因となることがあります。



# 指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディス ✓ ク挿入口に手を入れないようご注 意ください。

指がはさまれて、けがの原因とな ることがあります。

# レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないで ください。

レーザー光が目に当たると視力障 害を起こすことがあります。

# ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤な どで補修したディスクは、使用し ないでください。

ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因 となることがあります。

# 音量に気をつけて

はじめに音量(ボリューム)を最 小にしてください。

突然大きな音がでて聴力障害など の原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になるとき は、音量を上げすぎないようにし てください。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

# 移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッチ 移動ことで物して、これである。 を切り、必ず電源プラグをコンセ コン・ニーチ線 機器 ントから抜き、アンテナ線、機器 間の接続コードなど外部の接続 コードを外してから行ってくださ  $()_{\alpha}$ 

コードが傷つき、火災、感電の原 因となることがあります。



# 雷池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、破 裂、液漏れにより、火炎、けがや 周囲を破損する原因となることが あります。

次のことを、必ず守ってくださ  $()_{\alpha}$ 

●極性表示(プラス"+"とマイナス "-"の向き)に注意し、表示通り に入れてください。



- 指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と 古い雷池を混ぜて使用しないで ください。
- ■電池は、加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないでく ださい。

# お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。




3年に1度程度を目安に、機器内部 **/!**〉 の点検、清掃をお勧めします。も よりの販売店、またはケンウッド 営業所に費用を含めご相談くださ しん

> 内部にほこりのたまったまま、長 い間掃除をしないと火災や故障の 原因となることがあります。

# 1.アンテナの接続

アンテナは、図のように接続します。

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください。



# ↑ 注意 | 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販 売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離 れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場 合、感電の原因となることがあります。


## 付属アンテナの接続


### FM室内アンテナ

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するもので す。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の 接続をお勧めします。屋外アンテナを接続したら、簡 易アンテナは取り外してください。

## AMループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピー カーコード、雷源コードからなるべく離れたところ で、受信状態の一番よい方向に向けます。





FM屋外アンテナ

75 $\Omega$ 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75 $\Omega$ 端 子に接続します。屋外アンテナを接続したら、簡易ア ンテナは取り外してください。

ここでは、システム接続することを考慮して、別売の 機器の接続もあわせて説明しています。お買い上げの 機器に合わせて正しく設置し、必要なコードを接続し てください。

### マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかった り、ディスプレイが誤った表示をする場 合は、"故障かな?と思ったら..."を参照 してマイコンをリセットしてください。

かいたい マンマキ みりん

### 接続のご注意


接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに 差し込まないでください。

機器の接続は、図のように行なってください。


## ⚠ 注意 設置のご注意

過熱による火災の原因となりますのでセットの積み重 ねは図のように行ってください。

- ●R-SG7を一番上に設置してください。
- ●放熱の妨げになるものを天板の上に置かないでくださ



# 光ファイバーケーブルの接続について



デジタル接続に使用します。デジタル伝送により、 CDの高音質を損なうことなく録音できます。


必要に応じて、キャップをはずし、光ファイバーケー ブルを接続してください。

- 1. 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
- 2. 光ファイバーは真っ直ぐに、カチッと音がするまで差し込んでください。 3. デジタル端子を使わないときは、必ず保護キャップを付けておいてください。
  - 4. 光ファイバーケーブルは、絶対に折り曲げたり、束ねたりしないでください。

# 3.スピーカーの接続

スピーカーは、図のように接続します。

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください。



◆左右を逆にしたり、極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。
 正しく接続してください。

### スーパーウーファー(SW-10)(別売)

重低音を力強く再生します。どのような再生のときでも使 用できます。

# 4.システムコントロールコードと電源コードの接続

システムコントロールコードと電源コードは、図のように接続します。

PR-SG7

DP-SG7

DP-SG7

DP-SG7

DP-SG7

DP-SG7

DR: (X-SG7に付属)

DP-SG7

R: (X-SG7(に付属)

DP-SG7

R: (X-SG7(に付属)

DP-SG7

R: (X-SG7(に付属)

DM-SG7(別売)

## システムコントロールコードの接続

コネクターを差し込む



カチッと音がするまで平行に差し込み、ロックする

コネクターを抜く



コネクター部分の両端を押しながらまっすぐに引き抜く

## 電源コードの接続

電源コード以外のすべての接続が終了してから、電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。

●基本システムの他に、別売のMDレコーダー(DM-SG7)だけをお買い上げのかたは、DM-SG7の電源 コードをDP-SG7の背面にあるACコンセントに差し 込んでください。

# ▲ 警告 ACコンセント

背面のACコンセントが供給できる電力はそれぞれ200W (DP-SG7)、100W(X-SG7)までです。接続する装置の 消費電力の合計が200W(DP-SG7)、100W(X-SG7)を超 えないようにしてください。火災の原因になります。 電熱器具、ヘヤドライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。

また、供給電力以内であっても、テレビなど電源を入れたときに大電流が流れる機器は使用しないでください。

1. すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音がでなくなったり、雑音が 発生することがあります。

2. 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。

.

子情報によったよう

-21 -29 -42

### アンプ・チューナー R-SG7 Ø "enter"+-② I/() (on/standby)キー - 20 TONE調整や放送局のプリセット、時刻合わせ、タイ 電源のオン/オフ(スタンバイ)を切り換えます。システ マー設定などに使います。 ム接続しているときは、システム全体の電源のオン/オ @ "input selector" +-フを切り換えます。 ·❷ "phones"端子 入力ソースを選びます。TAPE、CD、MDを選んだと き、すでにテープやディスクがセットされていれば、 ステレオミニプラグのヘッドホン(別売)を接続しま す。 "volume control"つまみ 自動的に再生が始まります。 "tuning" (△ ▽)キー 電源オンのとき: 放送局の選択に使います。 通常は、音量の調節に使います。タイマー予約や、時 電源オフのとき: タイマー予約に使います。 刻合わせにも使います。 ② ピュアAインジケーター +41 △キー: プログラムのオン/オフ → 46 ピュアAモードのときに点灯します。 ▽キー: O.T.T.予約 @ "band" +-Ø "pure A"キー -21 -41 電源オンのとき、放送パンドを切り換えます。 電源オンのとき: ピュアAモードのオン/オフを切り 換えます。 電源オフのとき: タイマー予約に使います。 @ "auto/mono" + -電源オフのとき: A.P.S.(オートパワーセーブ)のオン 電源オンのとき:選局モードの切り換えに使います。 /オフを切り換えます。 @ "N.B./tone" + --21 電源オフのとき:時刻合わせに使います。 @ リモコン受光部 音質の補正に使います。 R-SG7のシステムリモコン(RC-R0713)を使用する ときに使います。 カセットデッキ X-SG7 **②** テープトレイ -(24)⑥ 停止 (■)キー 夕 一時停止(II)キー/インジケーター カセットテープを収納します。 ② 1/也(on/standby)キー/スタンバイインジケーター ③ 録音(●)キー/インジケーター 録音を始めます。録音中に押すと、約4秒間の無音部 電源のオン/オフ(スタンバイ)を切り換えます。シス 分(アキ)を作ってから停止します。 テム接続しているときは、使用しません。 9 早送り、早戻し (◄◄ ▶▶)キー **②** Dolby NRキー/インジケーター 1 "rev. mode"キー/インジケーター ドルビーノイズリダクションのオン/オフを切り換え デッキのリバースモード(両面、片面)を切り換えま ② 再生キー(◄►)/動作インジケーター す。 **⑰** CRLSキー/インジケーター 停止、一時停止時 : 走行方向が赤く点灯します。 録音する音楽ソースに合わせて、録音レベルを自動設 再生、録音時 : 緑色に点灯します。 早送り、早戻し時 : 緑色に点滅します。 定します。 ⑤ オープン/クローズキー(▲) テープを出し入れするときに、テープトレイを開きま CDプレーヤー DP-SG7 -② ディスクトレイ - 22 毎 再生/一時停止キー(▶/Ⅱ) @ "repeat" キー CDを収納します。 2 リモコン受光部 CDを繰り返し再生するときに使います。 DP-SG7に付属のリモコン(RC-R0713)を使用すると ② 停止 (■)キー きに使います。システム接続しているときは、 ③ スキップ ( ⋈◄ ▶► )キー 使用しません。 ⑤ 早送り、早戻し( ◄◄ ▶► )キー **Ø** "time"+− **②** 1/也(on/standby)キー

電源のオン/オフ(スタンパイ)を切り換えます。システ

ム接続しているときは、使用しません。

② オープン/クローズキー(▲)

ディスクトレイを開閉します。

- 25

**-**[3]

**- 25** 

- 23 - 23 - 23 - 23

CDの時間表示を切り換えます。


プログラム再生のときに、曲間に数秒間の無音部分を

**Ø** "space" + −

作ります。

- 22

システムコントロールコードを接続することにより、本リモコンでシステム全体を操作できます。 リモコンのキーのうち本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ働きをします。



O SLEEP+-

おやすみタイマーを設定するときに使います。

❷ カセットデッキ操作キー カセットデッキ(X-SG7)を操作するときに使います。

❸ 数字キー -23 - 29入力切換がCDまたはMDのとき、数字キーとして使い ます。入力切換がチューナーのとき、プリセットした 放送局を呼び出します。

Ø 0.T.E.+− CDまたはMDの再生中に押すと、そのとき再生してい る曲だけをテープへ録音します。停止中に押すと、CD またはMDを1曲目から録音します。

6 H4 NH #-(スキップ/プリセットコール) チューナーのとき: プリセットコールキーとして使います。

CDまたはMDのとき: スキップキーとして使います。 @ BÄND≉-チューナーの放送パンドを切り換えます。

+21 音質の補正に使います。

1 INPLIT+-入力ソースを選びます。TAPE、CD、MDを選んだと き、すでにテープやディスクがセットされていれば、 自動的に再生が始まります。

**②** | / ७ (on/standby) + − アンプ・チューナー(R-SG7)の電源のオン/オフ(スタ ンパイ)を切り換えます。システム接続しているとき は、システム全体の電源のオン/オフを切り換えます。

O DIŚPĽAY+-アンプ·チューナー(R-SG7)の表示内容を切り換え ます(時計表示 ↔ 入力表示)。

 RANDOM + − CDまたはMDの曲がランダム(無作為)に選択されま

@ CLEAR+-CDのプログラム再生の内容を最後から1曲ずつ消去し

ます。 P.MÖDEキー CDの再生曲順をプログラムするときに使います。

@ ÉDÍT+-CDの編集録音(タイム編集録音)のときに使います。

② CD操作キー CDプレーヤーを操作するときに使います。

**の** MD操作キー MDレコーダー(DM-SG7)を操作するときに使いま

す。 **v** voľume coňtrouキー +20 本体部のボリュームコントロールつまみと同じ働きを します。ただし、AIボリュームは働きません。


@ MÜTEキー 一時的に音を消すときに使います。

### 電池の入れかた

の カバーを開く



❷ 雷池を入れる



**3** カバーを閉める



● 単3乾電池 (R6/SUM-3) 2個を極性 マークに従って入れる。

### 操作のしかた

すべての電源プラグをコンセントに差し込み、リモ コンのI/()(on/standby)キーを押すと、電源がオ ンになります。電源がオンになったら、操作したい キーを押します。


リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すと きは、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してくださ Dia.

# 操作範囲のめやす リモコン 受光部 型名: RC-R0713 赤外線方式

- 1. 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。ご了承ください。 2. 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。

  - 3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことが あります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

# 基本的な使いかた



アンプ・チューナーの1/0 (on/standby)キーを押す

# 1. 電源をオンにする(オフにする)

電源がオンのときに1/① (on/standby)キーを押すと オフになります。

- ●システム全体のオン/オフができま す。リモコンのI/O(on/standby) キーも、同じ働きをします。
- 電源がオフのときは、表示部が暗く なります。(ディマー機能)



# 2. 聴きたいものを選ぶ


① チューナー ② CD

③ テープ 4 MD

(5) AUX

● CD、TAPE、MDを選んだとき、す でにディスクやテープが入っている 場合は、再生が始まります。

MDはMDレコーダー(DM-SG7)の 取扱説明書をご覧ください。



# 3. 音量を調節する

- ●早く回すと、変化量が大きくなります。(AI ボリューム
- 表示部に目安の数字が表示されます。

## 一時的に音を消す (リモコンのみ)




- もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- ●音量を操作したときも解除されます。

### ヘッドホンで聴く

CDを選んだとき

1/ O L

◆ ヘッドホンのプラグをphones端子に差し込む



▼ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。


R-SG7

音量の表示

R-SG7

- スピーガーから音が出なくなります。
- ❷ 音量を調節する → ②②(手順3)

低音と高音を補正する (N.B.: Natural Bass circuit)



押すたびに表示が切り換わります。

- → ① NB ON 1 ....... 音量にあわせて高音域と低音域
- ② NB ON 2....... 音量にあわせで低音域を補正
- ③ TONE FLAT (TONE) … 音質を変えることがで 'TONE"を調整する
  - N.B./toneキーを押して"TONE FLAT" ("TONE")を表示させる
  - ❷ "TONE FLAT" ("TONE")表示中にENTER キーを押す

押すたびに表示が切り換わります。enter

- ➡① BASS ...... 低音を調節する
- └② TRÉBLE ... 高音を調節する
- VOLUMEつまみでそれぞ れー10~十10の範囲で調 節できます。(各土0の時、 の表示は"TONE FLAT"、 TONE調整が行われた場





# オートパワーセーブ機能について

電源がオンで、録音も再生もしていない状態のと き、30分以上放置すると自動的に電源がオフになる 機能です。この機能は、次の操作で、使う/使わな いを選べます。

電源がオフのときに押す

押すたびに表示が切り換わります。


- プランス・カートパワーセーブを使う
- └─②^ÃPS OFF... オートパワーセーブを使 わない
- 入力切換がチューナーのときは、音量がゼロのときに 限り働きます。

## パワースイッチのスタンバイについて

本システムではスタンバイ状態(R-SG7が時刻表 示、DP-SG7がSTANDBY表示、X-SG7がスタンバ イインジケーター点灯)のときは、メモリー保護のた め、微弱な通電を行っています。

このとき、リモコン操作によっても電源のオンがで きます。

# CDを聴く



# 1. ディスクを入れる

好きな曲から聴く

を押すとトレイが開き、も

-度押すと閉まります

- トレイを開ける
- ② ディスクを入れる
- ❷ トレイを閉める



And House 2. 再生をはじめる




電源がオンのときに、CDプレーヤーにあらかじめディ スクを入れておくと、入力切換をCDにするだけで再生 が始まります。

## レンタルCDソフトシール粘着糊注意

ディスクにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がしたあとがあるもの は、お使いにならないでください。そのまま再生すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障す る原因となることがあります。

## 曲を飛び越す



- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生
- 再生中に ▶ キーを押すと、その曲の最初に戻りま
- さらに前の曲にスキップするときは素早く 🛶 キー を押します。これできまった。

## 好きな曲から聴く

曲を選ぶ

ك الله الله

数字キーを押す順序は

23曲目なら 110 110 3

F10 F10 F10 F10 O 40曲目なら

### 早送り・早戻しする

●・手を離したところから再生します。

### 一時停止する



● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

### 再生を止める



## CDプレーヤーの時間表示について

"time"キーを押すたびに、ディスプレイの表示が切 り換わります。



|: 2 3 再生中の曲の経過時間

② - 2:37 再生中の曲の残り時間

③ フ 引: 4 5 ディスク全体の経過時間

L④\_¬ S: C ディスク全体の残り時間

エディットモードとランダムモードでは、再生中の曲 の表示のみです。

### CD TEXT 機能について

CD テキスト(タイトル名や曲名、アーチストなどの 情報)が記録されているディスクを入れたとき、別売 の MD プレーヤー(DM-SG7)と接続すると、MD プ レーヤーにディスクのタイトル、曲名(英数字のみ) が表示されます。詳しくはDM-SG7(別売)の取扱説 明書をお読み下さい。

再生面には、触れないようにします。



● 数秒後に1曲目から再生します。

# ⚠ 注意

レーザー光源をのぞかない


レーザー光が目に当たると、視力障害を起こす ことがあります。

# テープを聴く

KENWOOD

0000

0000



### 一時停止する



- キーの左のインシケーターが点灯します。
- 再生を再開するときは、再生キーを押します。

### 早送り・早戻しする



■ 早送りを止めるときは、■ キーを押してください

## リバースモードを選ぶ



押すたびに切り換わります。

- → ① "c:⊃"点灯... 両面をエンドレス再生する (両面を録音して止まる)
- ② 消灯 .......... 片面のみを再生(録音)して止まる

### 再生を止める



ン●走行方向の表示が赤色に点灯します。

ドルビー NRを選ぶ

ドルビーNRシステムは、テープを聴くときの"サー" というヒスノイズをできるだけ聞こえにくくするため のシステムです。




押すたびに切り換わります。

- i- の "B" 点灯....ドルビーB NRを使う
- ② "C" 点灯 \*\*: トンレピーC NRを使う ③ "B" "C" 消灯.... ドレピー NRを使わない
- トルビー NR をオンにして録音したデープを再生す。 るときは、 録音したドルビー NRを選んで再生し

# 1. カセットテープを入れる



❷ テープを入れ、トレイを 閉める




100分以上のテープは大変薄く、ピンチローラー に巻きついたり、切れたりトラブルが発生しやす いので、ご使用はお避けください。


- テープは、図のように正しく入れてください。間違った 入れ方をすると、故障の原因となります。
- ノーマル(TYPE I)、ハイ(TYPE II)、メタル(TYPE Ⅳ)のテープ選択は、自動設定されます。
- テープは、たるみのない状態にしてください。


### 走行方向表示について

(向きを変えるときは、再生したい方向のキーを押 してから ■ キーを押します。)









走行方向の表示が緑色に点灯し


# 2. 再生する

再生したい走行方向のキーを 押します。






電源がオンのときにカセットデッキにあらかじめテー プを入れておくと、入力切換をTAPEにするだけでカ セットデッキの再生が始まります。



イージーオペレーションなどで、再生や録音が自動 スタートするときの、テープが進む方向を、◀▶イ ンジケーターの点灯で示します。最後にテープを止 めたときの方向が記憶されます。









## **DPSS**


DPSS(ダイレクト・プログラム・サーチ・システム)で、4秒以上の無録音部分を「曲間」として探し出して、カ セットテープをCDのように手軽に操作できます。

### 飛び越し選曲


曲の頭出しをしたり、途中の曲を飛び越して、目的の曲の最初から再生することができます。最大16曲まで飛び 越せます。

## る。水の金とつの食のおといった。 ★ 方向に再生中

次の曲を聴くとき:1回押す 4曲先を聴くとき:4回押す



不可能是否的数据的一个。因为《X文传》·当成军



## 無音部分を早送りして聴く(ダッシュ&プレイ)

再生中に10秒以上の無音があると、その部分を自動的に早送りし、音声のある部分だけを再生します。



- リパースモードの状態で動作が変わります。
- (★① "cto"点灯.. 両面を8回繰り返し再生して止

电电路传递 医紫色 计复数电路路 电移线输送机 医皮肤上腺毒素病

- 止まる。 ik al-Whalibalia
- ●停止キーを押すと再生が停止し、ダッシュ&プレイは

## 同じ曲を繰り返し聴く(1曲リピート)

同じ曲を16回繰り返して再生します。

## 再生中に押す





おもて面を聴いて

いるとき(◄点灯中)

- そのとき聴いている曲を、16回繰り返して再生し、 通常の再生に戻ります。
- 停止キーを押すと再生が停止し、1曲リピートは取り


### 巻き戻し再生

そのとき聴いている面の最初まで巻き戻してから、再生が始まります。

おもて面を聴いているとき(▼点灯中)。 ふるうら面を聴いているとき(▼点灯中)

同時に押す














次のようなテープでは、DPSS機能が正常に動作しません。

- ◆会話、落語などで音声が4秒ぐらい途切れるテープ
- クラシック音楽など、1曲の中に、音量が極端に小さくなるところのあるテープ
- ●曲間に、大きな雑音などが録音されているテープ
- 曲間が 4 秒未満のテープ
- ◆小さな音で録音されたテープ
- クロスフェード録音(前曲の最後に、次曲の最初が重なっていること)されたテーブ

# ラジオ放送を聴く

放送局を最大40局まで記憶させ、ワンタッチで受信できます。

放送局を一つずつ記憶させる



プリゼットコール

000

doog

放送局を一つずつ記憶させる(プリセット)

● 受信中に"enter"キーを押す

途中で5秒以上放置すると、 プリセットは中止されます。



② 1~40の"プリセット番号"を任意に選ぶ

途中で5秒以上放置すると、 プリセットは中止されます。



❸ もう一度"enter"キーを押す



"MEMO."点灯(約5秒間) R-SG7

R-SG7 89.00

- プリセットを続けるときは、手順②.②.②を繰り返しま
- ■同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変更

# 1. 受信バンドを選ぶ

押すたびに切り換わります。

R-SG7

7	Ω	Ω	Ω	uu.	
_'	,	a 'war'	'····'	MHZ	

▽ tuning △ ⊦がる

# 2. 放送局を選ぶ(先にプリセットすることをおすすめします)

放送局を記憶させた場合(プリセットコール)

キーを押すたびに、記憶されている放送局が順に切り換わります。

▶▶を押すと... 1 → 2 → 3 .... 38 → 39 → 40 → 1 ....

M■を押すと... 40 → 39 → 38 .... 3 → 2 → 1 → 40....

放送局を記憶させていない場合

電波の強弱の状態により選局モードを切り換えます。

: オート選局モード(ステレオ受信) 電波状態が良いとき

電波が弱く雑音が多いとき: マニュアル選局モード(モノラル受信

になります) **●** オート選局とマニュアル選局を切り換える 押すたびに切り換わります。

- r► ① "AÛTO"点灯(オート選局)
- └ ② 消灯(マニュアル選局)
- 通常はAUTO(オート選局)にしておきます。
- ② 選局をする

オート選局のとき

: 押すたびに次の放送局を受信します。

マニュアル選局のとき : 希望する放送局を受信するまで押します。

●押したままにすると、約0.5秒間隔で放送局をスキップ します。

リモコンの数字キーで数字を入力しても、プリセット コールができます。入力のときに、10の桁を押し間違 えた場合は、+10キーを数回押し、もとの表示に戻して から入力し直してください。



チューナー受信時のディスプレイの切り換え について(リモコンのみ)


PISPLAYキーを押すたびにディスプレイの表示が切り換 わります。




- ┌─ ① 受信バンド・周波数
- ② プリセット番号・周波数

# 録音のしかた

本機はメタルテープでの録音はできません






### 録音を一時停止する



録音を再開するときは、録音キーを押します。

### 録音を中断するには

録音を中断した直後に約4秒間の無音部分をつくり



## 約4秒間の無音部分をつくる (オートレックミュート)

- ❷ 停止状態にする
- ❷ 録音キーを2回押す



録音したい入力ソースの表示にします。

### 録音をおわるには



# 1. カセットデッキにテープを入れる

- を開く
- ❷ テープを入れる
- ノーマル(TYPE I)、ハイ(TYPE II) のテーブの種別は、自動設定されま
- テープは、たるみのない状態で入れ てください。

# 4.何を録音するか選ぶ

R-SG7




● CDを選んだ場合、すでにディスクが セットされているときは、再生が始



# 2. テープの進む向きを選ぶ

- ●再生したい方向の再生 キーを押す(緑点灯)
- ❷ 停止する(赤点灯)
- 録音を始めたとき、この手順で選ん。 だ方向にテープが進みます。
- テープの頭出し(録音を始める位置を さがすこと)をしておきます。

# 5. 録音をスタートさせる



❷ 録音を始める



- CRLS機能を使用すると、録音レベ ルの自動調整ができます。 - ②
- 録音する面(片面または両面)が終了 すると、自動的に停止します。

Dolby NR


おもて面


rev. mode

# 3. 録音条件を決める


- リバースモードを選ぶ + 25● ドルビー NRを選ぶ + 25







TAPE以外を選んでください。










# 録音をやり直したいとき

録音開始位置に戻ります。

録音中に早戻しキーを押す



録音が中止され、テープは図のように巻き戻されま す。(録音開始位置の手前に4秒以上の無音部分があ る場合)

約2秒送って止まる

録音済みの曲 今回の録音 V XXIII.LX 録音やり直し 4秒以上の曲間

録音済みの曲が手前にない場合は、テープを巻き取っ て止まります。

## 録音レベルを自動調整する(CRLS)

カセットデッキ(X-SG7)には、標準的な録音レベルがあらかじめ設定されていますが、CRLS機能を使うと、音楽 ソースに最適の録音レベルを自動的に設定します。

- 録音したい内容を再生する (目的の放送局を受信する)
- ❷ CRLSキーを押す









一度もキーを押さないと...

当社が設定した基本レベルで録音されます。

キーを押すと...

録音レベルを自動設定し、そのとき選んでいた人 力の録音レベルとして記憶します。次からはキー を押さなくても同じレベルで録音できます。

### 基本レベルに戻すには...

インジケーターが消えるまで(約3秒間)キーを押 したままにしてください。

- 約20秒で録音レベルの設定が終了し、録音ポース状 態になります。
- 設定中(点滅中)に録音を始めると、ひずんだ音が録音 される場合があります。
- ◆ CRLSキーを押したときから3秒以上無音が続くと、 録音レベルの設定は中止されます。

## CDまたはMDから録音するときのポイント

CD.MDを録音するときは、カセットデッキを録音 ポーズ状態にしておくと、音楽ソースの再生とカセッ トデッキの録音を同時に始めることができます(シン クロ録音機能)。

- **④** 再生するCDまたはMDを一時停止にする
- ②録音したい曲をスキップキー(I◄◄ ▶►I)で選ぶ (選んだ曲の最初で一時停止になります。)
- ❷ カセットデッキを録音ポーズ状態にする
- **②** CDまたはMDの再生を始める (シンクロ録音がスタートします。)
  - 再生機器の停止キーを押すと、録音を中止します。

### ドルビーHX Proとは


DOLBY HX Pro headroom extensionとは、録音中に、録音している音の周波数成分に応じてバイアス電流を コントロールすることで、シンバルなどの高音域を美しく録音するシステムです。本機で録音すると、自動的に このシステムが働きます。

# 曲順を並べ替えで聴く(プログラム再生)

トレイに入れたディスクの中から好きな曲を、好きな 曲順で聴くことができます。(最大32曲)

## 入力切換を"CD"にする

# 7 停止状態を確認する




2 "PGM"表示を点灯させる





3 聴きたい順に曲を選ぶ

● 曲番号を選ぶ



② 確定する





❷ 手順❷、❷を繰り返す


# 4 再生する








0:00



プログラムは受け付けません。

● 間違えたときは、CLEARキーを押してから選び直しま



- 再生中に ◄◄ または ▶► キーを押すと、前後のプロ グラム曲へ飛び越します。
- 再生中に I◄◄ キーを一回押すと、その曲の最初に戻り

# 繰り返し聴く(リピート再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができ ます。

# 曲を追加するには

● 追加したい曲番号を選ぶ



追加したい曲番号を選ぶとプログラムの最後に追加され

## プログラムした曲を取り消すには






プログラムを解除するには





- ◆ キーを押す度に、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。
- 再生中の曲は取り消せません。



- 再生中は、そのとき聴いている曲から曲番号順の再生に 戻ります。
- OPEN/CLOSE(▲)キーを押しても解除します。

### スペース機能について

曲順のプログラム中に"space"キーを押すと、曲間に数秒間の無音部分が作られます(SPACEインジケーター点 灯)。この状態でカセットに録音すれば、DPSS機能(無音部分を探す)を使って、テープの頭出しやリピート再生 などが確実に行なえます。





- 前曲と次曲の演奏がつながっている場合でも(クラシッ クやライブ収録など)、別々の曲番号がついていれば無 録音部分が作られます。
- 解除するときは、もう一度"space"キーを押してくだ

## 一枚のディスクを繰り返し聴く

**∅** "PGM"表示の消灯を確かめる



"PGM"表示が点灯していると きは、P.MODEキーを押して消 灯させてください。

② "REPEAT"を指定する





❸ 再生する





repeat

# 選んだ曲だけを繰り返し聴く

● "曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)"の手 順旦までを行い、聴きたい曲をプログラムする


② "REPEAT"を指定する



❷ 再生する



TRACK NO.



### 繰り返し再生をやめるには

"repeat"キーをもう一度押します。

● "REPEAT"表示が消灯し、CDプレーヤーのモードに 従った再生に戻ります。

# 0:00

# 繰り返し再生をやめるには

もう一度"repeat"キーを押します

● "REPEAT"表示が消灯し、CDプレーヤーのモー 従った再生に戻ります。

# 予期しない曲順を楽しむ (ランダム再生)

毎回曲がランダム(無作為)に選択されるので、飽きる ことなく楽しめます。

1 "PGM"表示の消灯を確かめる



"PGM"表示が点灯しているとき は、P.MODEキーを押して消灯さ せてください。



□PGM □

**2** RANDOMキーを押す







- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- "repeat"キーを押すと、ランダム再生が繰り返されま



### 曲の途中で別の曲を選ぶには





●1◀4キーを1回押すと、再生している曲の初めに戻り

### ランダム再生をやめるには





# 便利なCD録音のタイプを選ぶ

本機では、目的に合わせて次のような編集録音ができ ます。

> 本機はメタルテープでの録音はでき ❷€ ませんのでご注意ください。

テープの終わりで曲が途切れるのは絶対にいやだ

テープの長さに応じて曲順を入れ替える - 38 (タイム編集録音)

テープの長さをセットするだけの簡単な操作でCD を編集録音する方法です。

CDを聴きながら録音したい曲を選びたい

いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット1曲録音)

CDを聴いていて、録音したい曲が出てきたら、 O.T.E.(ONE TOUCH EDIT)キーを押してくださ い。その曲の頭から録音が始まります。

一枚のCDを曲順通りに録音したい

+40 一枚のCDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音)

CDの停止状態でO.T.E.(ONE TOUCH ĔĎĺŤ)キーを 押すと、ワンタッチでディスクの録音を開始しま す。

テープの録音時間を指定すると、テープの折り返しや 終端で曲が途切れないように、自動的に曲順を入れ替 えて録音します。

# *録音の準備が必要です* - [30 (手順1~4))

# 1 "EDIT"の表示を点灯させる

● "PGM"表示の消灯を確かめる
"PGM"表示が点灯しているときは、P.MODE キーを押じて消灯させてください。


② EDITキーを押す EDIT



8秒以上放置すると、編集は中止されます。

# 2 テープの長さをセットする







("time"キーを繰り返し押すと、46、54、 60、90分テープを簡単に選べます。選ん だ後は、EDITキーを押して、手順回へ移ります。

"EDIT"表示の点滅が点灯になったことを確かめて から、手順回へ。

# 3 編集録音をスタートする






消灯を確かめる



● "EDIT"モードを解除するときは、リモコンのP.MODE キーを押してください。



### 数字キーを押す順序は:



- 自動編集が終了すると、"EDIT"表示が点灯します。
- ●時間の入力をまちがえたときは、"EDIT"表示の点灯を確認して、手順図からやり値してください。
- 32曲まで編集できます。
- ▶▶ キーを押すたびに、編集された曲番号が順に表示され、再生されます。■キーを押すと、最初の曲の曲番号に戻ります。

				ĺ	)P.	-S	37
PGM***	TRACK NO.	(EDIT) A	1	2	3	4	5
	$\Omega$ $\perp$	n · n r	6	7	в	9	10
<b>-</b>	LJ !	<u>u · u ɔ</u>	11		_		

録音が終了すると、自動的に停止します。

R-SG7/DP-SG7/X-SG7 (JA

# いい曲があれば、その曲だけ録音する(ワンタッチェディット1曲録音)

CD再生時に気に入った曲をその場で選び、録音する ことができます。

DM-SG7(別売)でMDを再生しているときは、同様の手順で、その曲だけをテープに録音することができます。


## 緑辛の準備が必要です。

# 1 CDを再生する

ランダム再生以外を選んでくだ







# 2 録音したい曲の再生中にO.T.E.(ONE TOÜCH EDIT) キーを押す -







再生中の曲の初めに戻り、録音が始まります。

録音が終了すると、4秒間の無録音部分を作り、 カセットデッキが停止します。CDプレーヤーは 一時停止状態になります。

他の曲を録音するには......手順 🖸 , 🛭 を繰り返してください。

あらかじめCRLSを設定しておくと、より最適な 録音ができます。 - ②



## 録音を途中でやめるとき





●カセットデッキとCDプレーヤーが停止します。



CDの内容(曲数や曲の長さ)とテープの録音時間など、条件の組み合わせにより、曲順を入れ換えても音の途切れが避けられない場合、録音されない曲が発生することがあります。

# 一枚のCDをワンタッチで録音する(ワンタッチェディット全曲録音)

CD停止中にO.T.E. (ワンタッチエディット)キーを押 すと、CDの再生と同時に録音を開始することができ ます。

DM-SG7(別売)を接続しているときは、入力切換を "MD"にしておくと、同様の手順で一枚のMDをワン タッチでテープに録音することができます。

# 1 停止状態を確認する





◆ CDを録音する場合は入力切換をCDにします。

曲順をプログラムしてから手順 回を行うこともでき ます。

再生中のとき

# isto de la recentação de civida 2 O.T.E.(ONE TOUCH EDIT) キーを押す





- CDの再生と同時に録音が始まります。
- カセットテープの折り返し部分では、ガイドテープの分 だけ曲が録音されません。曲が途切れないように録音し たいときは、"録音のしかた"にしたがってうら面の最初 から録音し直してください。

## 録音を途中でやめるとき





● カセットデッキとCDプレーヤーが停止します。

# ピュアAモードで聴く

セットのそばで聴くときや、夜間など小音量で聴くと きは、純A級動作モード(ピュアA)にすることをおす すめします。滑らかな高音質をお楽しみいただけま

大きめの音量で聴くときは、通常のモードでお楽しみ ください。


# | ↑ 注意

ピュアAモードのときは、音楽ソースを再生してい ないときにも常に一定の電力が消費されているの で、アンプ部の温度が高くなります。


# 1 ピュアAをオンにする









R-SG7



- 2 音楽を再生する
- 3 音量を調節する







音量の表示

- 小音量にあわせた音量表示に変わります。
- ピュアAモードのときにもう一度押すと、通常のモード になります。(ピュアAインジケーター消灯)

## ピュアAとは

アンプ部は、CDなどから入ってくる音の信号の電圧と電流を増幅し、スピーカーに送るはたらきをしています。 この電流を増幅するときに発生するひずみを抑えるため、A級動作またはAB級動作と呼ばれるアンプでは、電流 を増幅する回路部に常に電流が流れています。これをアイドリング電流といいます。特にA級動作アンプでは、 多くの機器で採用されているAB級動作アンプに比べて多くのアイドリング電流が流れています。この結果、な めらかな高音質の再生が可能になります。しかし一方では、音楽ソースを再生していないときにも、常に一定の 電力が消費されているので、アンプ部の温度が比較的高くなります。このためA級動作の音質を楽しむには、大 容量の電源を持つ高級アンプが必要でした。

本機は通常のモードではAB級動作アンプですが、手軽にA級動作アンプの高音質をお楽しみいただくために、小 音量で聴くときに使用できるA級動作のモード(ピュアA)を用意しました。セットのそばで聴くときや夜間など、 小音量で聴くときは、ぜひピュアAの音質をお楽しみください。


# 電源がオフになっていることを確認してください。

# 1 時刻合わせモードにする





8時45分に合わせる例




● 時間表示が点滅を始めます。

# 2 時間を合わせる











- 時刻は12時間表示で表示されます。
- "enter" キーを押すと時間が設定されて、分表示が点滅 を始めます。

# 3 分を合わせる





- 間違えて押したときは、最初からやり直してください。
- 時報と同時に"enter"キーを押すと正確な時刻表示がで
- 停電があったり、電源プラグをコンセントから抜いたと きは、時刻表示が点滅します。その場合は、もう一度時 刻合わせをしてください。

オペレート イージー トゥー ユーズ タイマー(O.T.T.)

指定の時刻に、選んだ入力ソースの再生が始まり、1時間経つと電源がオフになります。設定直後の1回だけ働きます。 おやすみタイマー

設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。

タイマー再生、タイマー録音

設定した時間帯に、選んだソースを再生(または放送を録音)します。

AI タイマー再生

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなります。

# *時刻合わせを済ませてから、タイマーを設定してください。+(42)*

オペレートイージートゥーユーズタイマー (Operate easy To use Timer : O.T.T.)

時刻をセットするだけのカンタンな操作で、タイマー再生ができます。電源をオフにする前に、最後に選ばれて いたソースが再生されます。タイマー再生開始から1時間で、電源が自動的にオフになります。

- 聴きたいソースを選び、音量を設定する
- 2 電源をオフにする
- **g** tuning(▽)キーを押す





∅ オン時刻をセットする





☑ 決定する





# おやすみタイマー

何分後に電源を切るかを設定します

2 電源をオンにする





❷ 時間を設定する





O.T.T.タイマーで再生されている間は、プログ ラムタイマーは働きません。

● tuning(▽)キーを押すと、入力ソースの表示になり、数 秒後にオン時刻の表示になります。



- オン時刻は、5分単位で設定できます。
- ●他のタイマーと組み合わせた場合、最後に動作した入力 ソースが再生されます。

### 解除するには

電源がオフのままで、tuning(▽)キーを2回押す。

- セットした時間が過ぎると、自動的に電源がオフになり
- 1回押すごとに10分ずつ減っていきます。最大約90分ま で設定できます。

 $90 \to 80 \to 70 \dots 30 \to 20 \to 10 \to \text{MR} \to 90 \to 80 \dots$ 



## 解除するには

セットする時間

電源をオフにする、またはSLEEPキーを解除にな るまで押す

# プログラムタイマー予約

24時間タイマーです(毎日働きます)。

働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べます。

# 1 聴く(録音する)ための準備をする

ラジオ放送を聴く 放送局をプリセッ

トしておく-29

ディスクを入れる (プログラム再生は できません。)

CDを聴く

テープを聴く

カセットデッキに テープをセットす

MDを聴く

MDレコーダーに ディスクをセット 録音をする 録音の準備をす

- 30 手順1~4

MDレコーダー(DM-SG?)で再生・録音す るときはDM-SG7に付属の取扱説明書をあ わせてご覧ください。

# 2 音量を調節する






- 敢送を録音するときは、タイマーで電源がオンになる と、ミュートが自動的にオンになります。
- **3** 電源をオフ(スタンバイ状態)にする






# 4 タイマー予約モードにする



- "PROG."インジケーターが点灯します。
- すでに予約されているときは、新しい設定内容に変わり



# 5 オン時刻を設定する




# 6 オフ時刻を設定する



● ②、②の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で"分" を入力します。


R-SG7


- 間違えたときは手順型からやり直してください。
- 〇、〇の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で"分" を入力します。




・間違えたときは手順■からやり直してください。

# 希望の予約を設定する





放送局を選ぶ(TUNER時のみ)



決定する




放送のタイマー録音をするとき





② 放送局を選ぶ(TUNER時のみ)。



❷録音する機器を選ぶ



~ TAPE ... テープ MD ..... MD


(DM-SG7)

決定する

次ページに続く

# 8 プログラムをセットする





● "PROG."インジケーターが点灯します。

プログラムをセットしないと、タイマーは働きません。

以上でプログラムタイマー予約は終了です。確認・変更などをするときは、次の項をご覧ください。

## 電源がオフになっていることを確認してください。

予約内容は、削除できません。内容を変更するこ とにより、以前の内容が消されます。

## 予約の内容を確認する





● 予約内容を3秒ずつ表示していきます。そのあと、元に 戻ります。

## 予約内容を変更したいときは

10:05

予約内容は記憶しています。

"プログラムタイマー予約"を始めからやり直してく

# タイマーを働かせたくないとき

プログラム表示を消灯させる








再び同じ内容のタイマーをセットする

プログラム表示を点灯させる





PROG.

消灯

R-SG7

R-SG7

●ディスク、テープの準備、音量の調節をしておきます。

# ディスクとテープの取り扱いかた

## 本機で使用できるディスクについて

CD (12cm, 8cm), CDVと CD - G (CDグラフィックス), CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に 回弧 のマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

### 異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひび や欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用 しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。 円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、 ご使用にならないでください。


### ディスク取扱上のご注意



再生面にふれないように持ってく たさい。

再生面はもちろん、ラベル面に も紙やテープなどを貼らないで ください。





長い間使用しないときは、本機 から取り出し、ケースに入れて 保管してください。

### ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサ リー(スタピライザー、保護シート、保護リングなど)およびレ ンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用になら ないでください。

## レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて



クランピン グエリア

図の様にクランピングエリアにシールが 貼られているディスクはご使用にならな いでください。シールから糊がはみ出した り金属板が貼られている場合があり、ディ スクが取り出せなくなる恐れがあります。 シール類をはがした後、糊がラベル面に 残っていると、故障の原因になります。糊の ベタつきがある場合、必ずふき取ってから こ使用ください。


### カセットテープについてのご注意


糊のベタつき

### 誤消去防止装置

大切な録音のあとには、カセットのツメを折って ください。

誤消去・誤録音が防げます。





再び録音するには

ツメを折った所だけに テープをはる。

### カセットテープの保管について

直射日光下や暖房器などのそばに放置しないでくだ

また、磁石や磁気は近づけないでください。



### テープがたるんでいる場合

このような場合には、リール軸に鉛筆などを差し込ん で、テープのたるみをとってから装着してください。



### 1.100分以上のテープについて

100分以上のテープは大変薄く、ピンチロー ラーに巻きついたり、切れたりトラブルが発生し やすいので、ご使用はお避けください。

### 2.エンドレステープについて

エンドレステープは故障の原因となりますので、ご使用 にならないでください。

# メンテナンス

### ヘッドのお手入れ

### ヘッド回りのクリーニング

いつまでも最良の状態でご使用になるには、テープ再生時 間約10時間ごとに、ヘッド(録音/再生/消去)、キャプスタ ン、ピンチローラーのクリーニングを心がけてください。

クリーニングは、市販のクリーニングテープで行ってくださ

詳しくは、クリーニングテープの取扱説明書をお読みくだ さい。

### ヘッドの消磁

録音・再生ヘットが磁気を帯びると雑音が大きくなります。 市販の消磁器(ヘッドイレーサー)で消磁してください。

### セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でか らぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色 の原因になることがありますので、ご使用にならないでく ださい。

### 接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご 使用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復 活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

# 参考

## 結繁にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付く ことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に 動作しないことがあります。

このようなときには、本機の電源を入れた状態で、数時 間放置し、乾燥させてからご使用ください。

次のような状態のときは、特に結露にご注意ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋など。

ドルビーノイズリダクション及びHX PROヘッドルーム エクステンションはドルビーラボラトリーズからの実施 権に基づき製造されています。HX PROはバングアンド オルフセンの考案です。

ドルビー、DOLBY、ダブルD記号及びHX PROはドル ピーラボラトリーズの商標です。

### 輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行ってください。

- 1. ディスクを入れないで電源をオンにします。
- 2. 数秒間待って、ディスプレイ部が図の表示になっ たことを確かめてください。

DP-SG7

n o d | S [

3. 電源をオフにします。

### 著作権について

あなたが録音または録画したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用でき ません。

### メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから 抜くとすぐ消えるメモリーの

時計表示

電源プラグをコンセントから 抜いて最低1日で消えるメモ リーの内容

アンプ部 POWERの状態(ONまた (dOFF) 入力切換 ポリュームの値 TONEのレベル チューナー部 受信バンド 周波数 プリセット放送局 プログラムの設定内容

### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近 所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなた の心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間に は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、 特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用にな るのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を 守りましょう。

# 異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がす ただり、変な臭いや音かする場合は、すぐに電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセン トから抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電 の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確 かめてから修 理をご依頼く

ださい。



SG7/DP-SG7/X-SG7 (JA)

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

## マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できない、ディスプレイの誤表示など)することがあります。この場合、次の手順をお試しください。マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

### R-SG7

電源プラグをコンセントから抜き、I/① (ਨੈਂn/ standby)キーを押しながら、差し込み直す。 DP-SG7

電源プラグをコンセントから抜き、もう一度差し 込み直す。

### X-SG7

電源プラグをコンセントから抜き、停止(■)キーを押しながら、差し込み直す。

●リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷 時の状態となります。ご了承ください。

## アンプ・チューナー・スピーカー

症状	原因		参照
音が出ない。	<ul><li>スピーカーコードがはずれている。</li><li>音量を最小にしている。</li><li>ミュートがオンになっている。</li><li>ヘッドホンブラグが差込まれている。</li></ul>	● "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 ● 適当な音量にする。 ● ミュートをオフにする。 ● ヘッドホンブラグを抜く。	를 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
表示部がすべてのケタで""の 点滅表示となり、音が出ない。	◆スピーカーコードがショートしてい る。	●一時、電源スイッチを切り、 ショートを取り除き、再度電源ス イッチを入れる。	+ [4]
スピーカーの片倒から音が出な い。	●スピーカーコードがはずれている。	● <b>"接続のしかた"</b> をみて正しく接続 し直す。	-[14]
時刻表示が、ある時間で止まっ たまま点滅している。	<ul><li>● 停電があった。</li><li>● 電源プラグを一度抜いた。</li></ul>	●現在時刻をもう一度合わせる。 ●現在時刻をもう一度合わせる。	+42 -42
タイマーが作動しない。	<ul><li>・現在時刻を合わせていない。停電があった。</li><li>・タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定していない。</li><li>・タイマーの実行指定をしていない。</li></ul>	<ul> <li>■"時刻合わせ"をみて現在時刻を合わせる。</li> <li>●タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。</li> <li>■"Tuning(△)"キーで実行指定をする。</li> </ul>	-44 -44 -46
ラジオ放送が受信できない。	<ul><li>アンテナを接続していない。</li><li>受信バンドが合っていない。</li><li>受信したい放送局の周波数に合っていない。</li></ul>	<ul><li>アンテナを接続する。</li><li>受信バンドを合わせる。</li><li>受信したい放送局の周波数に合わせる。</li></ul>	+ [2] + [2] + [2]
雑音が入る。	<ul><li>● 自動車のイグニッションノイズ。</li><li>● 電気器具の影響によるもの。</li><li>● テレビが近くにある。</li></ul>	<ul><li>◆外部アンテナを道路から離して設置する。</li><li>●電気器具の電源を切ってみる。</li><li>◆テレビから離す。</li></ul>	-[1]

## アンプ・チューナー・スピーカー

鼻炎 1 <b>症 状</b> 色 人	. <b>原</b> 、 - <b>因</b> - ② <sub>N</sub> K	<u> </u>	参照
プリセットしたあと、プリセッ トコールで受信できない。	<ul><li>ブリセットした放送局が、受信できない周波数である。</li><li>長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。</li></ul>	セットする。	+ 29 + 29

# カセットデッキ

症、状		<u> </u>	参照
再生キーを押しても音が出ない。	<ul><li>ヘッドが汚れている。</li><li>巻き取りムラがありテープが重くなっている。</li><li>未録音テープを再生している。</li></ul>	<ul><li>■"ヘッドのお手入れ"をみてヘッドを 清掃する。</li><li>● テープを交換してみる。</li><li>● 録音済みテープを使う。</li></ul>	+48
操作キーを押しても作動しない。	<ul> <li>電源を入れてから、4秒以内に操作 キーを押している。</li> <li>テープが入っていない。</li> <li>巻き取りムラがありテープが重くなっている。</li> <li>テープがどちらかに巻き取られている。</li> </ul>	<ul><li>4秒以上たってから操作キーを押す。</li><li>テープを入れる。</li><li>テーブを交換してみる。</li><li>デッキの走行方向をかえる、またはテープを裏返す。</li></ul>	-[24] -[25]
DPSSが誤動作する。	●曲と曲の間が短いなどDPSSに不適 当なテープを使用している。	● "飛び越し選曲"をお読みください。	-26
オープンクローズキーを押して もトレイが開かない。	<ul><li>●録音中に押している。</li><li>◆外部からの雑音によりマイコンが誤動作した。</li></ul>	<ul><li>● 停止状態で押す。</li><li>● いったん電源プラグを抜いて差し込み直す。</li></ul>	+25 +50
音がかすれたり高音が出なくな る。	<ul><li>ヘッドが汚れている。</li><li>テーブがのびたり、ワカメ状になってる。</li></ul>	●"ヘッドのお手入れ"をみてヘッドを 清掃する。 ● テープを交換する。	- 48
音がひずむ。	<ul><li>● CRLSキーで録音レベルの設定をしていない。</li><li>● ひずんだ音で録音されたテープを再生している。</li></ul>	<ul><li>● "録音のしかた"をお読みください。</li><li>● テープを交換する。</li></ul>	+30
雑音が大きい。	<ul><li>ヘッドが磁気を帯びている。</li><li>外部の雑音を誘導している。</li><li>ドルピーNRをオンで録音したテープをオフで再生している。</li></ul>	● "ヘッドのお手入れ"をみて消磁する。 ● 電気器具、テレビなどから離す。 ● DOLBY NRをオンにする。	+ 48 + 25
音がふるえる。	<ul><li>◆キャブスタン、ピンチローラーが汚れている。</li><li>◆テーブに巻き取りムラがある。</li></ul>	<ul> <li>■"ヘッドのお手入れ"をみてヘッドを 清掃する。</li> <li>●テープの端から端まで通して早送り、巻戻し、または再生をして巻き直す。</li> </ul>	

G7 /DD GG7 /V GG7 ( IA

## カセットデッキ

<del>77 C 7 7 7 7 1</del>			
<b>症 状</b> 學 等	原因。	処 置	参照
録音キーを押しても録音できない。	<b>る。</b>	<ul> <li>ツメの折れていないテープを使う、または穴をふさぐ。</li> <li>入力切換キーを録音したいソースにする。</li> <li>デッキの走行方向をかえる、またはテープを裏返す。</li> </ul>	

## CDプレーヤー

症状		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	参照
ディスクを入れても再生できない。	<ul><li>● ディスクが裏返しに入っている。</li><li>● ディスクがずれている。</li><li>● ディスクがひどく汚れている。</li><li>● ディスクに傷がついている。</li><li>● 光学レンズに露がついている。</li></ul>	<ul> <li>● ラベル面を上にして、正しく入れる。</li> <li>● ディスクを正しく入れ直す。</li> <li>● "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。</li> <li>● ディスクを取り換える。</li> <li>● "結露にご注意"を参照し露を蒸発させる。</li> </ul>	-22 -22 -21 -41
音が出ない。	<ul><li>ディスクが入っていない。</li><li>再生状態になっていない。</li><li>ディスクがひどく汚れている。</li><li>ディスクに傷がついている。</li></ul>	<ul> <li>ディスクを入れる。</li> <li>▶/Ⅲ キーを押す。</li> <li>"ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。</li> <li>ディスクを取り換える。</li> </ul>	-[22] -[22] -[47]
音とびがする。	<ul><li>ディスクが汚れている。</li><li>ディスクに傷がついている。</li><li>本機に震動が加わっている。</li></ul>	<ul><li>●"ディスク取扱上のご注意"を参照 し、ディスクを清掃する。</li><li>●ディスクを取り換える。</li><li>●震動のない場所に設置する。</li></ul>	- 47

## リモコン

症、状。	原 因	処 置	参照
リモコンで操作できない。	<ul> <li>電池切れ。</li> <li>操作する位置が遠すぎる、角度がずれている。または障害物がある。</li> <li>再生しようとする機器に、テープ、CDが入っていない。</li> <li>録音中のカセットデッキで再生しようとしている。</li> </ul>	●新しい電池に入れ換える。 ●操作範囲内で操作する。  ●再生しようとする機器に、テープ、CDを入れる。 ●録音が終わるまで待つ。	- 19 - 19

- テープの種類によっては、自動的にテープが止まったときに"ギュー"という音がすることがあります。これはテープ保護機構が働くためで、故障ではありません。
   100分以上のテープは、テープ厚が薄くてわかめ状になりやすいため、ご使用にならないでください。

## アンプ・チューナー (R-SG7)

[チューナー部] FMチューナー部 受信周波数範囲
AMチューナー部 受信周波数範囲531kHz~1,602kHz 実用感度15 μ V (500 μ V / m) SN比 モノラル51 dB
[アンプ部] 実用最大出力 AB級
[電源部・その他] 電源電圧・電源周波数

# CDプレーヤー(DP-SG7)

読み取り方式	非接触光学式読み取り
	(半導体レーザー)
回転数	200rpm~500rpm(CLV)
周波数特性(EIAJ)	
SN比(EIAJ)	100 dB以上
ダイナミックレンジ (EIAJ)	96 dB以上
全高調波ひずみ率 (EIAJ)	0.004 %以下 (1 kHz)
チャンネルセパレーション (I	EIAJ) 92 dB以上(1 kHz)
ワウ・フラッター (EIAJ)	•
	界以下 (±0.001% W PEAK)
出力レベル/インピーダンス	<b>K</b>
固定出力	1.2V/1kΩ
デジタル出力	•
オプチカル	15 dBm ~ -21 dBm
	(発光波長 660 nm)
[電源部・その他]	
電源電圧・電源周波数	
定格消費電力(電気用品取締	
ACコンセント	2 (非連動最大合計 200W)
最大外形寸法	
*	高さ 77 mm
	奥行 249 mm
質量 (重量)	2.0 kg (正味)

## カセットデッキ(X-SG7)

トラック方式 4トラック2チャンネルステレオ
録音方式 交流バイアス (周波数:105kHz)
ヘッド
録音・再生ヘッド1
消去ヘッド1
モーター DCモーター X1
ワウ&フラッター
早巻き時間 約110秒 (C-60)
周波数特性
TYPE I (ノーマルテープ) 40Hz~18kHz, ±3dB
TYPE I (クロームテープ) 40Hz~19kHz, ±3dB
総合SN比(クロームテープ)
DOLBY NR OFF60dB
DOLBY B NR ON67dB
DOLBY C NR ON 73dB
入力感度/インピーダンス
ライン (REC) 77.5mV/47kΩ
出力レベル/インピーダンス
ライン (PLAY) 775mV/10kΩ
[電源部・その他]
電源電圧・電源周波数 AC100V, 50Hz/60Hz
定格消費電力 (電気用品取締法に基づく表示) 10W
ACコンセント1 (非連動最大100W)
最大外形寸法
高さ 77mm
奥行 249mm
質量(重量)2.2kg(正味)

### 保証書 (別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必 ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売 店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保 管してください。

### 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不 適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料と なります。詳しくは保証書をご覧ください。

### 修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステー ションへお問い合わせください。

(お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網」をご覧く ださい。)

### 補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切 り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

### シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられております が、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が 印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システ ム)すべての保証修理が受けられます。

### 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーションにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

### 保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション が修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

## 出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理 を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

### 保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

● 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器等の設備費や、一般管理費などが含まれ ています。

● 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修 理に付帯する部材等を含む場合もあります。

申出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

## お買上げ店名

電話(

1. これらの定格およびデザインは、改善のため、予告なく変更することがあります。 2. 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分に性能が発揮できないことがあります。